

# Histolith® Mineralin, Histolith® Kalkschlämme

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

## Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype*	Histolith® Mineralin	Histolith® Kalkschlämme
Airless-membraan	--	--
Airless-zuiger	+	+
Pleisterspuitapparatuur	+	+
Nespri-toestel**	--	--
Hogedruk	--	--
Lagedruk	--	--

++ zeer goed geschikt + goed geschikt - beperkt geschikt -- niet geschikt

## Noodzakelijke gegevens

	Airless-zuiger, hydraulisch	Pleisterspuittoestel
Type pistool	sputlans	sputlans
Stroomaansluiting	230 Volt	230 Volt
Max. slanglengte	15 m	ca. 30 m
Slangdiameter	1"	DN 27
Hulp slang	3/4"	-
Luchtvermogen compressor	-	500 l/min, 3bar

## Beschikbare verpakkingen

kg	Histolith® Mineralin	Histolith® Kalkschlämme
20	X	
25		X



## Productgebonden spuitgegevens

	Histolith® Mineralin	Histolith® Kalkschlämme
Verdunning	max. 5% met Histolith® Silikat-Fixativ	max. 10% met water
Airless		
Spuitmond	0,029"-0,035"	0,029"-0,035"
Spuitdruk	150 - 180 bar	150-180 bar
Pleisterspuittoestel		
Spuitmond	4 mm	4 mm
Werkdruk	afh. van toestel	afh. van toestel
Luchtondersteuning	ja	ja

**Opgelet:** Verf voor het spuiten steeds goed oproeren. Filters verwijderen. Door de kwartshoudende bestanddelen moet men rekening houden met een hogere slijtage op onderdelen en een grotere kans op verstopping. Het is zinvol bij gladde oppervlakken om over de nog natte coating nog lichtjes in kruisslag na te strijken met een borstel. Daardoor wordt het gekozen, gestructureerde beeld bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen in het bijzonder glas, keramiek, lak, klinkers, natuursteen, metaal en ongerept of gebeitst hout zorgvuldig afdekken (zie algemene richtlijnen). Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen

### Preventie en veiligheid:

#### Productcode verven en lakken: ?????

Spuitnevel niet inademen. Voor goede ventilatie zorgen.

#### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimteziechbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden.
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	bij het overschrijden van de grenswaarde is partikelfilter P2 noodzakelijk
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak gebruiken

zie ook veiligheidsfiche

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Nevelvrije verwerking is enkel mogelijk voor de hiervoor speciaal ontwikkelde producten

\*\*\* Afhankelijk van het pistooltype is een filter aanwezig of niet aanwezig