



TOEPASSING

Voor reparatie van krassen, deuken, scheuren in carrosserie, polyester oppervlakken, voor het dichtmaken van lasnaden, het waterdicht maken van boten, reparaties aan radiatoren, benzine- en olietanks, waterpompen, wasbakken, leidingen, metalen-, houten- en kunststof raamkozijnen, caravans etc. Ook geschikt voor het borgen van hang- en sluitwerk, het lijmen van metalen handgrepen e.d. op glas, hout, steen, metaal enz.

POLYESTER VULPASTA

BESCHRIJVING

Bolivia Polyester Vulpasta is een tweecomponenten plamuur op basis van polyesterharsen. Bolivia Polyester Vulpasta krimpt niet, is boterfijn, werkt soepel en geeft een glad oppervlak.



EIGENSCHAPPEN

Kleur:	lichtgrijs
Geschikt voor:	hout, staal, beton, metaal, glas, kunststof, steen, polyester.
Vlampunt:	34°C
Kookpunt:	150°C
Soortelijk gewicht:	ca. 1,9 kg/l
Hechting na veroudering:	zeer goed
Potlife:	3-6 min. afhankelijk van de temp.
Doorharding:	na 10-40 min. afhankelijk van de hoeveelheid verharder.
Dichtzitten schuurpapier:	na 12 min: sterk na 15 min: licht tot weinig na 30 min: weinig tot zeer weinig na 45 min: zeer weinig
Temperatuur bestendigheid:	van -30°C tot 130°C
Verpakking:	250, 500 gram en 1 kg
Houdbaarheid in bus:	min. 24 maanden bij een temp. tussen 5°C en 25°C in originele onaanbroken verpakking.

APPLICATIEGEGEVENS

- Verwerkingsmethode: met bijgeleverde spatel aanbrengen tot 10 cm
- Laagdikte: binnen en buiten
- Toepassing: n.v.t.
- Type verdunning: temp. min. 5°C en 80% R.V.
- Condities:



BEHANDELING

De ondergrond dient vrij van verf, roest en vet te zijn. Gladde ondergronden eerst opruwen. Verder dient de ondergrond schoon en droog te zijn. De Polyester Vulpasta vermengen met 2 tot 4% verharder (4 cm verharder uit tube per 50g pasta). Meng slechts zoveel als in 5 minuten verwerkt kan worden.

Breng het mengsel zo glad mogelijk aan. Breng indien nodig meerdere lagen aan zodat de bovenkant iets uitsteekt boven het omringende gedeelte.

Laat de pasta 30 minuten uitharden en schuur daarna met een grof schuurpapier. Gebruik steeds een schuurblokje. Voor een professionele afwerking het oppervlak nat maken en schuren met een zeer fijn schuurpapier (korrel 400-600). Daarna afspoelen met water en droog wrijven met een doek. Het herstelde deel kan nu geschilderd worden.