

Aqua-inn N°1, IsoDeck Ultra, IsoGrund Ultra

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype* Aqua-inn N°1, IsoDeck Ultra, IsoGrund Ultra

Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Airless-zuiger hydraulisch	++
Rolsystemen met inwendige voeding	++
Nespri-toestel	++

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

Noodzakelijke gegevens

	Airless-zuiger hydraulisch	Airless-toestel
Type pistool	sputlans, -pistool	geschikt voor dispersieverf
Stroomaansluiting	230 Volt	230 Volt
Max. slanglengte	afh. van vermogen	afh. van vermogen
Slangdiameter	1"	1/4"
Hulp slang	-	mogelijk

Productgebonden spuitgegevens

	Aqua-inn N°1	IsoDeck Ultra	IsoGrund Ultra
Verdunning	max. 5% met water	max. 5% met water	max. 5% met water
Airless-apparatuur			
Spuitmond	0,019"-0,021"	0,021"-0,025"	0,021"-0,025"
Spuitdruk	150-180 bar	180-200 bar	180-200 bar
Pistoolfilters**	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm
Airless-zuiger hydraulisch			
Spuitmond	0,019"-0,021"	0,019"-0,021"	0,019"-0,021"
Bedrijfsdruk	afh. type toestel	afh. type toestel	afh. type toestel
Rolsystemen met inwendige voeding			
Spuitdruk	80 - 120 bar	80 - 120 bar	80 - 120 bar
Pistoolfilters**	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm	ca. 0,31 mm

Beschikbare verpakkingen

liter	Aqua-inn N°1	IsoDeck Ultra	IsoGrund Ultra
5	X		X
10	X	X	X



Opgelet: Verf voor het spuiten steeds goed oproeren en zorgvuldig zeven. Evt. kan ook een Metex-lakzeef gebruikt worden. Het is zinvol om over de nog natte coating nog lichtjes na te rollen met een fijne rol. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen (zie algemene richtlijnen). Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychlorpreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter-P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.