

## Nespri®TeXX mat, NespriSilan

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

### Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

#### Toesteltype\*

#### Nespri®TeXX mat, Nespri®Silan

Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Rolsystemen met inwendige voeding	++
Nespri-toestel**	++

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *beperkt geschikt* -- *niet geschikt*

### Noodzakelijke gegevens

Type pistool	voor dispersieverf geschikt
Stroomaansluiting	230 Volt
Max. slanglengte	afh. v. vermogen van het toestel
Slangdiameter	1/4"
Hulpslang	mogelijk

### Productgebonden spuitgegevens

#### Nespri®TeXX mat, NespriSilan

Verdunning	-
Airless-apparatuur membraan en zuiger	
Spuitmond	0,021"-0,0275
Spuitdruk	150-180 bar
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm
Rolsystemen met inwendige voeding	
Spuitdruk	80-120 bar
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm
Nespri-toestel**	
Spuitmond**** voor grote vlakken	0,016"-0,019"
Spuitmond**** om af te lijnen	0,013"
Spuitdruk in bar	vooraf ingesteld
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm

### Beschikbare verpakkingen

liter    **Nespri®TeXX mat**    **Nespri®Silan**

12,5	X	X
25	X	X



**Opgelet:** Altijd over de nog natte coating nog lichtjes na te rollen met een fijne rol voor binnen. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen (zie algemene richtlijnen). Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

#### Preventie en veiligheid:

Spuitnevel niet inademen. Zorgen voor goede ventilatie.

#### Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychlorpreen, nitril, polyvinylchloride, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

\* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

\*\* Nevelvrije verwerking enkel met het Nespriy-toestel mogelijk.

\*\*\* Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.

\*\*\*\* Speciale Nespri spuitmond