

PremiumClean

De betreffende technische informatiebladen raadplegen wat betreft mogelijke ondergronden, de nodige ondergrondvoorbereiding en de verwerking van onze producten.

Geschikte spuit- en verwerkingsapplicatie

Toesteltype* PremiumClean

Airless-membraan	++
Airless-zuiger	++
Airless-zuiger hydraulisch	++
Nespri-toestel**	++
Rolsystemen met inwendige voeding	++

++ *zeer goed geschikt* + *goed geschikt* - *bepaald geschikt* -- *niet geschikt*

Productgebonden spuitgegevens

PremiumClean	
Verdunning	max. 5% met water
Airless-apparatuur	
Spuitmond	0,017"-0,019"
Spuitdruk	140-160 bar
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm
Rolsystemen met inwendige voeding	
Spuitdruk	80-120 bar
Pistoolfilters***	ca. 0,31 mm

Beschikbare verpakkingen

liter PremiumClean

2,5	X
10	X



Opgelet: Verf voor het spuiten steeds goed oproeren en zorgvuldig zeven. Evt. kan ook een Metex-lakzeef gebruikt worden. Het is zinvol om over de nog natte coating nog lichtjes na te rollen met een gewone rol. Daardoor wordt een uniform uitzicht bereikt en zijn eventuele reparatieplaatsen minder zichtbaar. Reiniging van de toestellen onmiddellijk na gebruik met water. Bij pauzes toestel in de verf laten staan, de pot eventueel met folie afdekken en pistool en spuitmond onder water bewaren. Afdekmaatregelen (zie algemene richtlijnen). Spatten onmiddellijk met zuiver water afwassen.

Preventie en veiligheid:

Productcode verven en lakken: BSW20

Persoonlijke veiligheidsuitrusting:

Oogbescherming:	ruimtezichtbril
Handbescherming:	handschoenen van natuurrubberlatex, polychloropreen, nitril, polyvinylchloride, fluorrubber, butylrubber. Bij het dragen van beschermingshandschoenen wordt het dragen van katoenen onderhandschoenen aangeraden
Huidbescherming:	voor alle onbedekte lichaamsdelen vette huidbeschermingszalf gebruiken!
Ademhalingsbescherming:	partikelfilter P2
Lichaamsbescherming:	wegwerpbeschermingspak dragen

* Aanwijzingen en voorbeeldapparatuur vindt u vanaf pagina 16.

** Nevelvrije verwerking enkel met speciaal hiervoor ontwikkelde producten uit het Nespri-TEC programma mogelijk.

*** Naargelang het type pistool is een filter aanwezig of niet aanwezig.